

# T

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem für alle Benutzer jederzeit zugänglichen Platz auf.



LTS 2500

An das Gerät wird über die Lemo-Buchse mittels Lemo-Stecker No. 1, 2- oder 4-polig, entweder ein Widerstandsthermometer oder über Thermoelementbuchse ein Thermoelement gem. Typenschild angeschlossen.

Nach Anschluss des entsprechenden Temperaturfühler

1. Verbraucher in die Steckdose (230V, rein ohmsche Last)
2. Netzzuleitung an Netz 230V
3. Gerät über grünen Wippenschalter einschalten.

Die Einstellung des Grenzwertschalter erfolgt gem. der beigefügten separaten Bedienungsanleitung. Er ist im Auslieferungszustand wie folgt konfiguriert:

1. Fühlerart gem. Typenschild
2. Mess- u. Regelbereich gem. Typenschild
3. Sollwert: 25° C

Zum Betrieb des Grenzwertschalter ist folgender Punkt zu beachten:

SOLL-Wert einstellen (Handbuch 4.1 / Seite 22):

Durch einmaliges Betätigen der Pfeiltasten  $\wedge$  oder  $\vee$  gelangen Sie in den Editiermodus (Anzeigewert blinkt). Durch erneutes Drücken der Pfeiltasten  $\wedge$  oder  $\vee$  verringert / vergrößert sich der Wert. Durch Betätigen der MENÜ / OK-Taste  $\equiv$  wird die Änderung dauerhaft übernommen (OK im Display).

Bei Erreichen dieser Temperatur schaltet das Gerät **allpolig** ab und die Störungslampe leuchtet. Ein Weiterbetrieb ist erst möglich nach Unterschreiten des eingestellten SOLL-Wertes (Übertemperatur) und Betätigen der roten Entsperrtaste!

### Das Gerät ist vollkommen wartungsfrei!

Eine Umprogrammierung für andere Fühlerarten ist möglich. Je nach Ausführung sollten die Fühleranschlüsse im Anschlussplan (Handbuch 3.3 / Seite 19) vorgenommen werden.

Bei **technischen Rückfragen** wenden Sie sich bitte an

Telefon +49 (0)212 38302320

Fax +49 (0)212 81 55 00

Email [info@juchheim-solingen.de](mailto:info@juchheim-solingen.de)

**JUCHHEIM**  
**SOLINGEN HEJU**  
Temperatur • Druck • Feuchte

Postfach 100708 – D-42607 Solingen  
Ritterstr. 87-89 – D-42659 Solingen  
Internet: [www.juchheim-solingen.de](http://www.juchheim-solingen.de)